

多軸連線 模式二: (PC RS232 ) (MOBUS / Asc2)

人機設定	傳輸設定		驅動器參數設定	備註
Modicon Corp Modicon Device/Slave Asc2	鮑率	9600	用人機連 第一軸 PN47=H0301 <b>(MOBUSE)</b> 用 PC 連 第一軸 PN47=H0001 <b>(PC)</b> TID=0 PN50=H0003(設 3 為 2 軸) (設 7 為 3 軸)(設 F 為 4 軸) (設 3F 為 5 軸)(設為 7F 為 6 軸) (設為 FF 為 7 軸) (需 SAVE C 重開機)	第一軸 PN47=H0301 設完後.終 端機即不能連線)若要回覆電腦 232 需在開機送電前一直按 ESC. 連續按在開機.即可回復電腦 232 模式
	數據位 元	8		
	檢驗	NONE		
	結束位 元	1		
PC Asc2			第二軸之後只需按 TID=1 第三軸 TID=2 第四軸 TID=2 第五軸 TID=4 以此類推 最多 TID=15	

