

CSIM 1400 / 215 / 980 / 740 / 730 MOBUS 984 RTU 多軸串接說明

模式一: RS485 連線 最多連線 255 軸(不支援斜線不間,圓弧)

人機設定	傳輸設定		驅動器參數設定	備註
Modicon Corp Modicon 984 Device/Slave	鮑率	38400	第 0 台: PN47=H0200	若以人機控制 MobusS 通訊可串 255 軸連線..(需注意是否加裝放 大器) 建議每 30 軸就加一個放大器
	數據 位元	8	第一台: PN47=H0201	
	檢驗	NONE	第二台: PN47=H0202	
	結束 位元	1	第三台: PN47=H0203	
			第四台: PN47=H0204	
	PN3=H0020 字元 1		第 10 台: PN47=H020A	
			第 15 台: PN47=H020F	
			第 16 台: PN47=H0210	
			第 255 台: PN47=H02FF	
			類推	

將每一軸的 D+ 接 D+
D- 接 D- 即可